

RickiParodi®

www.rickiparodi.com



CYCLONE

aspirateur à ongles  nail dust collector

Rua de Sistelo, 237 | 4435-452 Rio Tinto (Portugal)
tel. +351 229 756 964 (chamada para rede fixa nacional)
e-mail info@rickiparodi.com | **web** www.rickiparodi.com

MANUEL D'INSTRUCTIONS

CYCLONE

aspirateur à ongles  nail dust collector

Merci d'avoir choisi l'aspirateur à ongles CYCLONE de RickiParodi. Pour assurer un fonctionnement adéquat et prolonger la durée de vie de l'appareil, veuillez lire attentivement ce manuel.

⦿ CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Tension : 50 Hz, 220-240V
- Moteur : 3 200 tr/min
- Puissance d'aspiration : 160 m³/h
- Faible consommation : 20 Watts
- Filtre amovible et réutilisable, facile à entretenir
- Grille frontale et tiroir arrière amovibles pour un nettoyage facile
- Repose-mains en silicone pour un confort accru

⦿ ATENCIÓN

- Placez l'aspirateur sur des surfaces planes, stables et propres pour assurer sa stabilité et votre sécurité.
- Utilisez un chiffon doux et humide avec de l'eau ou un savon doux pour nettoyer la surface de l'appareil. N'utilisez pas de détergents ou d'autres produits chimiques, car ils pourraient endommager la surface.
- Gardez l'aspirateur éloigné de l'eau et d'autres liquides.
- Ne tentez pas d'ouvrir l'appareil. Manipulez-le avec précaution pour éviter les chutes pendant son utilisation.
- Protégez toujours vos poumons en portant un masque anti-poussière pendant le travail.
- Éteignez toujours l'appareil après utilisation. Lorsqu'il n'est pas utilisé, rangez-le dans un endroit sec et hors de la portée des enfants.
- Il n'est pas recommandé de démonter le produit sans autorisation en cas de panne.

◎ NETTOYAGE ET ENTRETIEN



fig.1

- Pour maintenir le bon fonctionnement de l'appareil, il est nécessaire de nettoyer régulièrement son filtre.
- Dès que vous remarquez une diminution de la puissance d'aspiration ou si le filtre est très encrassé, nettoyez-le.
- Retirez le repose-mains en silicone situé sur le dessus de l'appareil pour accéder au filtre (fig.1). Une fois le filtre retiré, secouez-le vigoureusement pour éliminer les résidus de poussière des ongles (pour de meilleurs résultats, utilisez un aspirateur domestique pour retirer la poussière du filtre, du tiroir inférieur et de l'intérieur de l'appareil). Après un bon nettoyage, remplacez le filtre dans l'aspirateur.
- Ce filtre peut être réutilisé de nombreuses fois.



fig.2



fig.3

- Dans la partie inférieure de l'appareil se trouve un tiroir amovible pour faciliter le nettoyage intérieur (fig.2).
- Pour ouvrir ce tiroir, vous devez d'abord retirer le filtre, ce qui débloquera son ouverture.
- À l'avant, retirez la grille et nettoyez la zone intérieure de l'appareil, ainsi que le moteur, avec une brosse douce (fig.3).



ATTENTION! Danger de choc électrique

Ne pas démonter l'appareil. En cas de panne, contacter un service d'assistance technique qualifié.



Ne pas utiliser cet appareil près des lavabos, baignoires, douches ou autres récipients contenant de l'eau.



Nos produits sont conformes à :

- Directive EMC 2014/30/EU
- Directive sur les basses tensions LVD 2014/35/EU
- Directive ROHS 2011/65/EU



Ce symbole indique que ce produit fait l'objet d'un recyclage sélectif. Sa destruction correcte contribuera à protéger l'environnement. Pour plus d'informations sur le recyclage de ce produit, veuillez contacter le magasin où vous avez acheté l'article.



Le symbole de classe II, ou double isolation, indique que le produit a été conçu de manière à ne pas nécessiter de connexion électrique à la terre. Ces produits sont conçus de sorte que, en cas de simple panne, l'utilisateur n'aura aucun contact avec une tension dangereuse car la structure du boîtier est en matériau isolant.

IMPORTANT

Cette fiche technique doit TOUJOURS accompagner l'appareil pour toute réparation et/ou remplacement sous garantie, dûment remplie, signée et cachetée par l'Agent. Son absence rendra la garantie invalide au Portugal.

